


Promjena IP adrese za CROPOS


MAGNET Field



Za promijenu IP adrese u MAGNET Fieldu potrebno je u glavnom izborniku softwera pritisnuti na ikonu **Konfiguriraj** i zatim **Mjerenje**.



Nakon toga biramo tipku **Uredi** ispod **CROPOS** konfiguracije.



Otvora se konfiguracija mjerenja. Pritišćemo tipku **Sljed>>** tako dugo dok ne dođemo do izbornika **Internet adresa**.

M Konfiguracija ✓ ✗

Ime CROPOS

Tip RTK mreza

Korekcije VRS

Protokol NTRIP

Sljed >>

M Proizvodjac prijarnika ✓ ✗

Simulacijski Mod

Rover

Proizvodac

Topcon

Post Processing

<< Natrag Sljed >>

M Rover prijarnik ✓ ✗

Ekst. prijarnik Bluetooth

Model prijarnika HiPer HR

Serijski Broj

Elevacijska maska 13 stup

Antena HiPer HR

Ant H 2.000 m

Periferija << Natrag Sljed >>

M Radio rovera ✓ ✗

Spoji na

Prijarnik Kontroler

Tip

Interni Cellular

Model

Auto

<< Natrag Sljed >>



U ovom izborniku je potrebno ukloniti staru IP adresu i dodati novu. Pritisnemo tipku **Brisi**. Kada se **Lista adresa** ispraznila, u polje **Adresa** upisujemo novu adresu:

195.29.198.194/2101

Pritisnemo tipku **Dodaj novi** i tada se ta adresa dodaje u donji dio ekrana u prozoru **Lista adresa**.

Nakon toga pritisnemo tipku **Sljed>>** i provjerimo da li su **Korisničko ime i Lozinka** upisane. Ako su polja prazna, upišite ih i pritisnite zelenu kvačicu. IP adresa je ovim putem promijenjena.